

使用説明書

1 貸出器具

貸出は以下の7点です。不足がないか確認してください。

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (1) テント本体 | (5) 脱衣カゴ |
| (2) 折りたたみオムツ交換台 | (6) フレーム用キャスター付収納袋 |
| (3) 折りたたみイス(大) | (7) 台車 |
| (4) 折りたたみイス(小) | (8) ウェイト |

2 注意点

以下のことが守られない場合、貸出期間の途中であっても、移動式赤ちゃんの駅の貸出承認を取り消すことがあります。

- (1) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。
- (2) 申請書に記載のイベント以外には使用しないこと。
- (3) 移動式赤ちゃんの駅使用説明書に従い適正に管理及び使用すること。
- (4) 予め定められた期限までに返却すること。
- (5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

3 移動式赤ちゃんの駅を破損・紛失等してしまった場合

速やかにこども政策課に報告すること。故意に破損・紛失等させた場合、補修等が困難な状態まで破損・紛失等している場合は、借受者の責任と負担で、補修等の必要な処置を行っていただくことがあります。

4 返却について

移動式赤ちゃんの駅に破損・紛失等がないか十分に確認したうえで、別紙「返却確認書」に必要事項をご記入いただき、新潟市役所白山浦庁舎へ返却してください。

5 テントの組み立て方

テントの組み立て方は、別紙のとおりです。

6 その他、ご不明な点がございましたら、こども政策課までお問い合わせください。

新潟市こども未来部こども政策課企画管理グループ

〒951-8550

新潟市中央区学校町通1番町602番地1

TEL : 025-226-1193(直通)

FAX : 025-224-3330

赤ちゃんの駅

組立方法

フレーム組立



- ①本体フレームを立てる。
- ②四隅を引き広げる。(全部広げない)

天幕をかぶせる



フレームを広げる



天幕の固定



① フレームと天幕をマジックテープで止める

フレームの足を伸ばす





天幕固定



- ①天幕についているベルトで本体フレームと固定する

横幕



- ①横幕を取り付ける(天幕の寄付者名が前に来るようにしてください)
- ②中の仕切幕を取り付けるためのマジックテープが が . の位置になるようにする

横幕



①天幕の内側に横幕を入れる

横幕固定



①横幕についているヒモを本体フレームに結ぶ

ウェイト設置



①四隅にウェイト（20kg）を置く

ウェイト設置



①写真のようにウェイトを設置する

ウェイト設置



- ①ウェイト（10 kg）を設置する
- ②設置場所は中仕切り幕を取り付けた場所
- ③ヒモで結ぶ

ウエイト設置



授乳スペース



- ①大人用と子供用の椅子を置く
※写真とは異なる椅子です

完成



組立後、サインをマジックテープで貼り付ける

完成

